



OZNACZENIA:

— proj. inst. c.o. zasilanie i powrót
Pco1...Pco35 - projektowany pion instalacji C.O

UWAGA:

1.Przy zasilaniu grzejników oraz rozprowadzeniu instalacji, jeden przewód oznacza jeden przewód oznaczanie i powrót

[illegible]